

- 1- Fazer a furação de Ø35mm no gesso.
- 2- Prover os cabos para ligações elétricas entre a rede e a fiação da luminária.
- 3- Fazer as ligações elétricas entre a fiação da rede e os fios da luminária.
- 4- Regular a altura do cabo de acordo com a necessidade.
- 5- Adentre inclinando a **peça interna da canopla** ao furo feito no gesso, e a apoie sobre ele. Ajuste a **barra roscada** para que o **disco externo** e a **peça de ajuste** da canopla estejam alinhados à parte externa do gesso.
- 6- Faça a regulagem de altura, ajustando pela **peça de ajuste da canopla**, para isso:
 - Após ajustar a altura desejada, empurrando ou puxando o cabo, utilize uma chave Allen (fornecida) no furo lateral presente na **peça de ajuste** para a fixação.

OBS.: Não é necessário apertar com muita força ou mesmo com muita profundidade. A **bucha de nylon** interna servirá como um freio para o cabo e batente para o parafuso.

No entanto, rosqueie o suficiente para o ajuste.

Sua luminária está instalada!

Obs: Canopla para forro de gesso

*LED incorporado que não utiliza fonte e é ligado diretamente na rede

