



Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções e certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.



**01 - FIXAÇÃO DA CANOPLA**

- Faça a instalação da canopla no teto, para isso:

Aparafuse a parte superior da canopla no teto. Com o cabo da luminária passando pelo furo da parte inferior da canopla, encaixe rosqueando-a na parte superior da canopla.



**02 - AJUSTE DA ALTURA**

- Faça a regulagem de altura da caixa do pendente por meio da **peça de ajuste** para isso:

- **Para subir a caixa:** empurre-a de modo que a peça de ajuste suba. A peça não permite o movimento direcionado para baixo, travando-se.
- **Para descer a caixa:** Pressione o pino para baixo de modo que o movimento esteja livre. Basta não pressionar o pino para que a peça volte a travar o movimento para direção inferior.

**03 - ORIENTAÇÃO DO FOCO**

- Para orientar o foco, basta manipular o corpo da luminária.

**04 - CONECTE O PLUG NA TOMADA.**

**Sua luminária está instalada!**

**FONTE DE LUZ UTILIZADA: 2x LED MR16-GU10**

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.  
 -Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.  
 -Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br  
 -Mais informações no site www.interpam.com.br

