


ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

REMOÇÃO DO DIFUSOR




A) Faça pressão simultaneamente em cantos opostos do difusor.

B) Faça pressão para curvar o difusor e facilitar sua remoção.


C) Faça o caminho reverso para o encaixe do difusor.

01. Fazer furo no gesso.




O furo segue o diâmetro da luminária
 Ø 600; Ø 800; Ø 1000; Ø 1200

02. Retirar o difusor e fazer as ligações elétricas.



03. Passar os tirantes pelo fundo até nivelar a luminária com o gesso.



04. Coloque o difusor novamente.

