



1. Faça as ligações elétricas pelos furos das extremidades e utilize os furos centrais para aparafusar a luminária.

Furo para alimentação elétrica

Furo para fixação da luminária



Aparafuse a luminária no teto utilizando os furos centrais

### ATENÇÃO!


- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

### MANUTENÇÃO




Localize o furo na luminária, encaixe o gancho e puxe para retirar o miolo da luminária possibilitando assim, o acesso ao driver ou substituição do conjunto.

2. Coloque os drivers por dentro da luminária.



3. Conforte os fios e encaixe os iluminadores por meio de pressão.



Iluminadores

