


ATENÇÃO !

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.


canopla de alimentação



Furo de fixação

Teto

Furo da fiação




Alvenaria / Gesso


1. Passe os fios elétricos por dentro do niples e prenda a travessa no teto.
2. Ajuste a altura do cabo e coloque a tampa da canopla por pressão.
3. Aparafuse as laterais da canopla.

Gesso



1. Faça um furo de $\varnothing 25\text{mm}$ no gesso e passe a fiação e a travessa pelo furo.
2. Faça as ligações elétricas.
3. Rosqueie o regulador até o disco de acabamento estiver justo.
4. Comprima o bico do regulador para ajustar a altura da luminária.



Canopla de fixação



- Aparafuse a parte superior da canopla no teto.
- Passe o cabo da luminária pelo furo da parte inferior da canopla e a encaixe rosqueando na parte superior da canopla.
- Comprima o bico do regulador para ajustar a altura da luminária.
- Após o ajuste, corte o excesso de fio do furo lateral.



01. Se sua luminária for para lâmpada, retire o difusor puxando para baixo (ele é preso por ímãs) e coloque as lâmpadas.
02. Escolha o local onde será instalado o pendente e fixar a canopla de alimentação então instale as canoplas de cabo de aço.
03. Faça o ajuste da cúpula na inclinação que desejar através do sistema de ajuste.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado na luminária